

## (消毒あり)



### 〈採水方法〉

蛇口からの場合は、しばらく（2～3分）水を流した後に採水してください。

容器は4種類あります。※蛇口が複数あっても1つの蛇口から採水してください。

- ① 滅菌ポリ容器（200mL）：滅菌してある容器ですので、容器の内側には触れないでください。  
中に試薬が入っていますので、試薬を捨てないようにして、  
検水を口いっぱいまで入れてください。
- ② ポリ容器（100mL）：中に試薬が入っていますので、試薬を捨てないようにして、  
検水を口いっぱいまで入れてください。
- ③ ガラス瓶（50mL・2本）：検水ですすいだ後、口いっぱいまで入れてください。
- ④ ポリ容器（1L）：検水ですすいだ後、口いっぱいまで入れてください。

検水は冷蔵し、お早めにお持ちください。

受付時間は12時までとなっておりますが、検体・書類の確認をしますので、11時30分頃までにお持ちください。